



## Где нужно устанавливать АПИ?

- В каждой жилой комнате(зал, спальня, детская)
- Лучшее расположение – на потолке в середине комнаты

## Где не стоит размещать АПИ?

- На кухне
- В ванной
- В туалете
- В коридоре
- В углах помещений

## Установка АПИ

Для оборудования квартиры автономными дымовыми датчиками не обязательно вызывать специалиста. Такие устройства не требуют прокладки проводов и применения дополнительного оборудования. Установка извещателя проста и занимает всего несколько минут. В комплекте к АПИ идут все нужные запчасти для крепления и подробная инструкция.

Наиболее предпочтительное расположение извещателя - на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка. Углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Автономный пожарный извещатель работает от батареек. Если датчик обнаружит задымление, он издаст пронзительный звук.

## Устранение ложной сработки АПИ

Если извещатель сработал не от пожара для того, чтобы прекратить звучание сигнала необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая его с потолка.

## Обслуживание АПИ

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.